

A. Pada nodemcu esp8226 sebagai server

1. Pastikan nodemcu esp8226 sudah teraliri listrik DC 3V.
2. Sambungkan pin D5-D8 ke pin input Modul relay.
3. Lakukan compile dan upload program ke nodemcu esp8226.
4. Cek ke serial monitor, Untuk melihat alur koneksi jaringan ke *access point*.
5. Untuk dapat masuk ke dalam tampilan web pengendali, Masuk ke dalam web browser dan masukan alamat ip yang di dapat dari serial monitor.
6. Setelah akan tampil beberapa tombol untuk mengontrol kecepatan putaran kipas angin.