PETUNJUK PENGGUNAAN ALAT

SISTEM PENGAMAN PINTU RUMAH MENGGUNAKAN PASSWORD

Nama Produk : Password Door Lock

Model : PasDL-V1

KOMPONEN

a. Depan

b. Box Keypad + LCD

c. Belakang



d. Power Supply



CARA PENGGUNAAN

Persiapan Memulai Sistem



1. Colokan Sumber daya Rumah anda pada port AC 220 IN *(Pastikan listrik dirumah anda 220 V)*
2. Nyalakan Power Supply dengan menekan saklar pada posisi “1” atau Switch On
3. Pastikan Semua Perangkat Menyala (Arduino, Layar LCD, dan Solenoide)

Membuka Pintu dari Luar Rumah

1. Pada kondisi pertama kali menyala layar lcd akan menampilkan teks “SELAMAT DATANG”

2. Setelah Tampilan LCD Menjadi Blank berarti Sistem siap untuk memulai membaca nilai masukan keypad sebagai password.
3. Masukan User Password sesuai User Password anda pada buku password untuk pengguna *(Password setiap produk telah disetting secara default sesuai kode jenis produk dan anda harus selalu mengingat User Password untuk produk yang anda miliki)*

4. Pengetikan User Password akan tampil seperti gambar diatas.

5. Setelah User Password sudah dimasukan tekan tombol “#” untuk membuka Pintu

6. Apabila dalam mengetikan password kurang yakin anda dapat mengulang pengetikan dengan menekan tombol “ * ” maka password yang sudah diketikan akan direset.*(lakukan proses ini ketika anda kurang yakin dengan password yang anda masukkan)*

7. LCD akan menampilkan Teks “AKSES DITERIMA” kemudian slot pintu akan terbuka selama 7.

8. Silahkan Masuk setelah 7 detik slot pintu akan menutup kembali, pastikan pintu anda terkunci dengan benar.

Membuka Pintu dari Dalam Rumah

1. Tekan dan tahan Tombol Merah untuk membuka slot



2. Buka Pintu
3. Lepaskan tombol merah untuk mengunci kembali. *(Pastikan Pintu Terkunci dengan Benar)*

Peringatan Kesalahan

1. Salah Memasukan user password

2. Kesalahan Memasukan user pasword tidak boleh sampai 10x berturut-turut.
3. Saat salah memasukan password selama 10x berturut-turut maka akses akan diblokir.

4. Untuk mengmbalikan hak akses kembali silahkan hubungi Customer Servis kami sesuai pada buku password untuk pengguna.
5. Pastikan anda selalu mengingat password produk anda, batalkan pengetikan apabila anda ragu-ragu dengan password anda.
6. Pemblokiran hanya berlaku untuk kesalahan memasukan password selama 10x berturut-turut .